



Zásady užívání programového ovládání žaluzii při použití relé CCU223

Ovládání žaluzií je programovatelný systém, který umožňuje ovládání jednotlivých žaluzií, skupin žaluzií a centrální ovládání celého domu-bytu.

Každá žaluzie má svoji vlastní řídicí jednotku. Toto umožňuje ovládání žaluzie v každém okamžiku samostatně, naklápění lamel v každé poloze nebo využití naprogramovaných funkcí z lokálního tlačítka žaluzie nebo ovládání centrálního naprogramování.

Z lokálního tlačítka

dolů krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely zůstanou zavřené

2x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 30°

3x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 60°

4x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 90°

dlouhý stisk a držení tlačítka - lamely se naklápějí tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuté v šesti krocích. Při uvolnění tlačítka se pohyb lamel zastaví

nahoru krátký stisk < 0,3 s žaluzie vyjede do horní koncové polohy

dlouhý stisk a držení tlačítka - lamely se naklápějí tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuté v šesti krocích. Při uvolnění tlačítka se pohyb lamel zastaví

Z centrálního tlačítka

dolů krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely zůstanou zavřené

2x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 30°

3x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 60°

4x krátký stisk < 0,3 s žaluzie sjede do dolní koncové polohy, lamely se otevřou o 90°

nahoru krátký stisk < 0,3 s žaluzie vyjede do horní koncové polohy

Mimo toto základní naprogramování pro uživatele neměnné si může každý sám u každé jednotlivé žaluzie naprogramovat oblíbenou polohu.

Do této polohy najede žaluzie vždy, když uživatel zadá tlačítka požadavek na tuto polohu.

Programování oblíbené polohy:

Z **horní** koncové polohy najede uživatel do své oblíbené polohy, upraví si naklonění lamel, může upravovat výšku polohu žaluzie i naklonění lamel, dokud není poloha vyhovující.

Jakmile je s nastavením spokojený, stiskne současně tlačítka nahoru a dolů a drží stisknutá po dobu cca 6 sekund, žaluzie potvrdí uložení do paměti krátkým pohybem nahoru a dolů.

Mezipoloha je uložena v paměti řídicí jednotky.

Vyvolání oblíbené polohy:

V **horní** koncové poloze uživatel stiskne **2x** po sobě **tlačítko nahoru** na dobu **< 0,3 sekundy**

ŽALUZIE najede do nastavené oblíbené polohy

Toto může být provedeno na každé žaluzii libovolně. Každé opakované nastavení vymaže předchozí nastavenou polohu. Nastavení neovlivní ostatní programovatelné funkce. Při výpadku napájení toto neovlivní naprogramování.