




Mezirámeček obj. č. 9014826 umožňuje instalaci ovládačů a elektronických řídicích jednotek SOMFY do rámečků designové řady Tango výrobce ABB.

Mezirámeček je univerzální pro všechny řídicí jednotky SOMFY s výjimkou spínacích hodin s rádiovým přenosem povelů Chronis Easy/Smart/Comfort RTS.

Mezirámeček je vyroben z plastu ABS a dodává se v barvě bílé, odpovídající barvě krytek, s matným povrchem.


1. Montáž pro ovládače Inis Uno / Inis Duo

- Mezikus z příbalu krytky přišroubujte přiloženými samořeznými šroubky na strojek Inis Uno / Inis Duo. Pro zajištění správného odsazení použijte na každý šroub 2 ks podložek (součást dodávky), které se vkládají mezi strojek a mezikus, viz obrázek.
- Strojek připevněte do rozvodné krabice pod omítku.
- Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango. Rámeček s mezirámečkem přidržte na stěně a vložte krytku SOMFY. Mírným tlakem na krytku upevněte sestavu na strojek Inis Uno / Inis Duo.




2. Montáž pro nástěnný vysílač Centralis RTS

- Patici Centralis RTS upevněte na vybrané místo. Pro upevnění lze použít oboustrannou lepicí pásku o tloušťce min. 1mm nebo přiložené šrouby. Pokud použijete šrouby, vložte pod patici přiložené podložky (1 kus na každý šroub), viz obrázek.
- Mírným tlakem upevněte Centralis RTS v patici (viz návod Centralis RTS).
- Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango a přiložte je na upevněný Centralis RTS.
- Vložte krytku a mírným tlakem ji namáčknete na Centralis RTS, až se zachytí západky. Tím současně upevníte i mezirámeček s rámečkem ABB Tango.



3. Montáž pro ostatní řídicí jednotky Somfy

- K objímce řídicí jednotky připojte kabely (řídte se prosím příslušným návodem k řídicí jednotce).
- Objímku upevněte do rozvodné krabice pod omítku a osadte řídicí jednotku.
- Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango. Rámeček s mezirámečkem přidržte na objímce řídicí jednotky SOMFY.
- Vložte krytku a mírným tlakem ji namáčkněte na čelní panel řídicí jednotky, až se zachytí západky. Tím současně upevníte i mezirámeček s rámečkem ABB Tango.



Objednací čísla krytek:	Centralis IB	9709305
	Centralis Uno IB / IB VB	9709245
	Centralis Uno RTS	9709215
	Chronis Easy Uno/IB	9709125
	Chronis Smart Uno/IB	9709125
	Chronis Comfort Uno/IB L	9709155
	Soliris Uno/IB	9709275
	Thermis Uno/IB	9008010